

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONSTRUKCJI SPECJALNEJ SPEC.AUDYT-124



Uwaga:

Montaż konstrukcji może przeprowadzić tylko osoba lub osoby mające wiedzę techniczną i doświadczenie odpowiednie do wykonania koniecznych czynności montażowych.

WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DLA OTRZYMANIA GWARANCJI NA PRODUKT JEST PRZESŁANIE ZDJĘĆ ZMONTOWANEJ KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄCYCH STWIERDZENIE PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU NA

ADRES:

info@faraone.pl FARAONE POLAND SP. Z O. O. Łozienica 72-100(Goleniów) ul. Prosta 32
tel. 91 579 03 90

Spis treści

Opis produktu	3
Uwagi ogólne	3
Kolejność koniecznych do wykonania czynności w czasie użytkowania podestu	4
Ważne informacje	4
Wykaz części zapasowych	4

Opis produktu

Konstrukcja jest dostarczana w łatwych do montażu elementach opartych na typowej konstrukcji wież roboczych.

Opis i zasady montażu wież roboczych, są szczegółowo opisane w ogólnej instrukcji montażu rusztowań TopSystem. Niniejsza instrukcja obejmuje wyłącznie nietypowy montaż i zastosowanie konstrukcji. Do montażu konstrukcji niezbędne są minimum dwie osoby posiadające stosowną wiedzę techniczną, doświadczenie i przeszkolenie w montażu rusztowań przejezdnych oraz spełniające aktualne wymogi prawa krajowego w tej dziedzinie. Do montażu nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia, jednak zazwyczaj konieczne jest użycie poziomicy.

Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie przeczytać ze zrozumieniem ogólną instrukcję montażu wież roboczych TopSystem.

Uwagi ogólne

Maksymalne dopuszczalne obciążenie podestu to 150kg/m², dodatkowo należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dla całej wieży roboczej wg ogólnej instrukcji. Zabrania się wychylania poza obręb barierek ochronnych, przekazywania na produkt dodatkowych obciążeń poza przebywającymi na nim osobami. Zabrania się podejmowania prób wywrócenia produktu. Każdorazowo przed użyciem należy wzrokowo sprawdzić stan konstrukcji i w razie wątpliwości co do jej sprawności wyłączyć z użytkowania. Proszę przestrzegać ogólnych zasad użytkowania rusztowań opisanych w ogólnej instrukcji dołączonej do produktu.

Pracodawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy odbyli odpowiednie przeszkolenie oraz otrzymali wyczerpujące informacje na temat zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia, sposobach zapobiegania, niebezpieczeństwach związanych z użytkowaniem konstrukcji i pracy na wysokości. Pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia niezbędnych środków ochrony zdrowia wymaganych przez przepisy krajowe. Konstrukcję transportować ręcznie wyłącznie w stanie złożonym. Obowiązuje bezwzględny zakaz transportowania osób przebywających na rusztowaniu. Konstrukcja przeznaczona jest do użytkowania na twardym podłożu w miejscach osłoniętych od wiatru na płaskiej i równej powierzchni.

Kolejność koniecznych do wykonania czynności w czasie użytkowania podestu

- W skład zestawu wchodzi rama F75225, rama F75050, oraz 4 stabilizatory specjalne.
- Przeprowadzić montaż wieży roboczej wg ogólnej instrukcji - zależnie od różnicy poziomów zastosować dodatkową ramę F75050(dwuszczeblową); lub zamiast ramy F75200 (siedmioszczeblową) zastosować ramę F75225(ośmioszczeblową).
- Ustawić wieżę w miejscu pracy.
- Przeprowadzić regulację wysokości i pionowości wieży rusztowania.
- Zamontować stabilizatory specjalne analogicznie do montażu STAB1(opisane w ogólnej instrukcji TOP SYSTEM. Stabilizatory posiadają podpory regulowane umożliwiające dopasowanie wysokości.
- Sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów konstrukcji.
- Konstrukcja jest gotowa do użycia.
- demontaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności
- czynności powtórzyć dla każdego miejsca pracy

Ważne informacje

Gdy wykonanie zadania wymaga czasowego usunięcia środka ochrony zbiorowej zapobiegającego upadkom lub gdy nie jest on jeszcze skuteczny, muszą zostać zastosowane zastępcze, skuteczne środki. Zadanie nie może być wykonywane, dopóki takie środki nie zostaną podjęte. Natychmiast po całkowitym albo tymczasowym zakończeniu danego zadania środki ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom muszą zostać ponownie zainstalowane.

Podczas przemieszczania, na produkcie nie mogą znajdować się materiały lub osoby. Sprawdzić każdorazowo, czy w obszarze przestrzennym przemieszczania nie znajdują się przeszkody i kable elektryczne. Rusztowanie może być przemieszczane tylko ręcznie i wyłącznie po nawierzchniach zwartych, gładkich i pozbawionych przeszkód. W trakcie przemieszczania nie przekraczać zwykłej prędkości chodzenia. Produkt nie posiadają izolacji; nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 5 m od przewodów elektrycznych pod napięciem.

Nie zezwala się na mocowanie i użytkowanie urządzeń wyciągowych.

Wykaz części zapasowych

Elementy standardowe zamawiać wg wykazu z ogólnej instrukcji obsługi lub katalogu. Ze względu na wykonanie specjalne niektórych elementów, potrzebne części należy zamawiać podając kod produktu i zdjęcie umożliwiające identyfikację potrzebnej części.

str. 4